

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Candide®

Desenvolvido, importado e distribuído por:  
**Candide Ind. e Com. Ltda.**  
Avenida Eng. Roberto Zuccolo, 134  
CEP 05307-190 • São Paulo, SP  
SAC 0800-557400  
CNPJ: 62.434.436/0001-46  
[www.candide.com.br](http://www.candide.com.br)

**GARAGEM SA**

Cruiser

Cód. 3508

# Manual de Instruções

## Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto CANDIDE. Saiba que fez uma excelente escolha. Sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisas para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas; fato para o qual agradecemos a sua compreensão.

Recomendamos que os pais acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando o aprendizado da criança, ao mesmo tempo em que desfrutam de sua companhia.

Candide®


Manual de operação

I. Característica do produto

Este produto é comandado por rádio controle de 7 funções de comando (para frente, para trás, para frente/direita, para frente/esquerda, para trás/direita, para trás/esquerda e parado). Utiliza bateria recarregável no brinquedo e pilhas no controle.

II. Como carregar e usar a bateria recarregável (peça sempre a ajuda de um adulto)

- 1. Como carregar
  - a. Veja a figura 1. Conecte a bateria do carregador como mostra a figura.
  - b. Veja a figura 2. Encaixe o carregador na tomada.
  - c. A primeira carga deve ser de 5 a 6 horas. As demais, de 4 a 6. Não deixe carregar por muito tempo.
  - d. Retire o carregador da tomada.
  - e. Veja a figura 3. Cuidadosamente deplugue o carregador.




OBSERVAÇÃO: Tempo de uso da carga da bateria:  
As baterias foram projetadas para um uso contínuo de aproximadamente 8 a15 minutos, podendo variar para mais ou para menos. Vários fatores podem interferir no tempo de durabilidade da carga, como temperatura, umidade e ao tipo de esforço que o veículo foi submetido, o que não caracteriza defeito ou vícios na fabricação.

- 2. Instruções de uso
  - a. Antes do primeiro uso, carregue completamente a bateria. Quando fora de uso por um longo período de tempo, a bateria irá descarregar automaticamente. Carregando mais do que o necessário, pode-se reduzir seu tempo de vida. (Baterias podem ser recarregadas de 300 a 500 vezes).
  - b. Após o uso, a bateria irá aquecer e deve voltar à temperatura ambiente antes de recarregada.
  - c. Não molhe, não queime, não deixe a bateria cair.


III . Instalando a pilha no controle remoto

- 1. Abra a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto.
- 2. Disponha as pilhas de acordo com a polaridade correta.
- 3. Feche a tampa do compartimento das pilhas.



IV. Como instalar a bateria no brinquedo:

- 1. Abra a tampa do compartimento da bateria do carro.
- 2. Veja a figura 1. Conecte a bateria ao dispositivo de força do carro.
- 3. Insira a bateria no compartimento.
- 4. Feche o compartimento da bateria cuidadosamente.



V. Ligando e desligando o produto:

- 1. Para ligar o veículo, desloque a chave liga/desliga para a posição ON (LIGA). Para desligar, desloque esta mesma chave para a posição OFF (DESLIGA).

VI. Formas de operação:

- 1. O carro se move para frente, quando o botão esquerdo é pressionado para cima. Move-se para trás, quando o botão esquerdo é pressionado para baixo.
- 2. Para fazer uma curva para a esquerda, é preciso pressionar o botão do lado direito para a esquerda, enquanto o carro estiver em movimento para frente. Pressionando para a direita, o carro faz uma curva para a direita.
- 3. Graças ao controle 3D, o carro também faz curvas para a direita ou para a esquerda ao movimentar o controle com as duas mãos. Enquanto o carro estiver acelerado, “vire” o controle para a esquerda, para curvas à esquerda. “Vire” para a direita, para curvas à direita.



- 3. Desligue a chave de força do carro e do controle após o uso. Remova as pilhas do controle, guardando-as.

VII. Importante:

- 1. Ao brincar com o carro dentro de casa, evite danificar os móveis e as superfícies de vidro.
- 2. Para evitar acidentes, não brinque com seu carrinho em lugares públicos. Apenas em ambientes externos e seguros.
- 3. Se ao brincar com o carrinho em ambiente externo começar a tropeçar, pare imediatamente de manejar o brinquedo.
- 4. Não dobre a antena de modo incorreto. Uma antena quebrada pode apresentar superfícies afiadas e causar acidentes.
- 5. Não puxe os fios elétricos do brinquedo. Fios danificados podem resultar em mau funcionamento.
- 6. Quando o brinquedo estiver em movimento, não aproxime de sua mão, roupa ou cabelos, para evitar acidentes.
- 7. Não conduza o veículo na direção de outras pessoas.
- 8. Evite quedas e colisões.
- 9. Guarde-os em ambientes frescos e arejados, longe do fogo.
- 10. Este produto é composto por complicadas partes eletrônicas e engreenagens. Não tente desmontar ou alterar sua configuração.
- 11. Quando a bateria do veículo estiver fraca, sua velocidade pode diminuir ou fugir de controle. Neste caso, recarregue-a.
- 12. Não misture pilhas novas e usadas.
- 13. Não misture pilhas de marcas diferentes.
- 14. Ajuste as pilhas na polaridade correta, com muita atenção nos polos (+) e (-).
- 15. Pilhas antigas devem ser removidas do produto.
- 16. Evite curto-circuitos nas polaridades das baterias.
- 17. Não recarregue pilhas não-recarregáveis.
- 18. Recarregue a bateria recarregável utilizando apenas o carregador fornecido.
- 19. Mantenha o produto e as pilhas longe do calor excessivo.
- 20. Molhar o brinquedo pode danifica-lo.
- 21. Para garantir uma vida longa às pilhas, siga estas dicas:
  - a. remova-as quando não estiverem em uso.
  - b. não misture pilhas novas com pilhas antigas, pois a carga é consumida mais rapidamente e o veículo se move de uma forma mais lenta.

VIII. Indicações sobre a frequência de rádio e meio ambiente

- 1. Quando há outro veículo, ou uma frequência de rádio parecida sendo operada próxima ao seu brinquedo, seu rádio controle pode não operar corretamente.
- 2. Sob a interferência de outras ondas de rádio, o controle remoto pode não funcionar. Tente novamente em outro local ou em outro momento.
- 3. Este produto foi elaborado para se movimentar em superfícies planas. Quando em superfícies encerradas ou polidas, ele pode mover-se de modo tortuoso devido à ausência de contato entre os pneus e o solo, perdendo a estabilidade.

ATENÇÃO

- \* Não misture pilhas/baterias novas e velhas;
- \* Não misture tipos diferentes de pilhas/baterias;
- \* Pilhas/baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas;
- \* Pilhas/baterias recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto;
- \* Pilhas/baterias não recarregáveis não devem ser carregadas;

- \* As pilhas/baterias devem ser somente inseridas na polaridade correta;
- \* Pilhas/baterias fracas devem ser removidas do brinquedo;
- \* Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- \* Brinquedo não recomendado para crianças menores de 6 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas;
- \* Guardar este manual para eventuais consultas.